

Benodigheden:

Spuitfles, afwasmiddel, raamwisser, rakel, mesje en papieren doeken

Vorbereiding:

Vul de spuitfles met water en voeg alleen een paar druppels afwasmiddel toe. Spuit het raam hiermee goed nat en reinig het glas grondig met een glasschraper. Snijd eventuele kitranden langs de sponning door en verwijder ze. Spuit het raam opnieuw nat en maak hem goed schoon met de spons. Wis het raam af. De randen droog je met keukenpapier. Zorg er voor dat het raam schoon en ontvet is en dat er geen zeepresten achterblijven.

Stap 1:

Pak de raamfolie en bevestig twee stukjes plakband aan beide zijden van een punt ervan. Trek de twee stukjes plakband uit elkaar om de beschermende laag los te maken van de lijm op de folie. Gebruik hiervoor een hulpraam of een tweede persoon kan helpen door de schutlaag verder los te trekken, terwijl je de lijm besproeit.

Stap 2:

Maak het raam opnieuw nat en plaats de baan raamfolie op het raam. Door de zeep kan de folie nog verschoven worden en op zijn plaats worden gebracht. Plaats de raamfolie bij voorkeur tegen de bovensponning aan en laat de zijkanten overlappen.

Stap 3:

Maak de folie die op het raam zit nat en gebruik de raamwisser om het vocht tussen de folie en het glas weg te vegen.

Stap 4:

Snijd de folie recht af met het mesje en een liniaal. Plaats de liniaal tegen de sponning met het mesje en laat ze gelijktijdig langs de sponning glijden om de folie recht af te snijden. De smalle kier die ontstaat, is nodig voor het verdampen van het vocht en zorgt ervoor dat het raam kan uitzetten en krimpen zonder dat de folie gaat rimpelen.

Stap 5:

Maak de folie opnieuw nat en wis met de raamwisser zoveel mogelijk vocht weg onder de folie. Zorg ervoor dat er geen vocht bij de randen achterblijft. Droog vervolgens de randen met keukenpapier en verwijder overtollige zeepresten.

Tips:

- Controleer altijd het type glas in de sponning. Bij zonwerend of HR++ glas moet de zonwerende folie vooral aan de buitenzijde worden geplakt. Het glastype kan worden afgelezen in het metalen profiel tussen het dubbele glas.
- Reinig de film niet tijdens de droogperiode (3 tot 5 weken). Na de droogperiode kan de folie met een beetje zeepwater gereinigd worden.
- Minimum aanbrengtemperatuur is 5°
- Als er na het aanbrengen een paar defecten zichtbaar zijn, zouden deze na 3 weken moeten verdwijnen.
- Gebruik geen schuurmiddelen of producten die alcohol bevatten.